

COMO VERIFICAR LA FLEXIBILIDAD DE LA CORREA?

En los siguientes cuadros usted verá como debe verificar la correa variadora de nueva construcción.

INCORRECTO



NO intente doblar la correa hacia adentro, pues corre el riesgo de que sufra una quebradura.

CORRECTO



Si quiere verificar, doble la correa, agarrandola del lomo hacia adentro, de este modo no sufrirá ninguna ruptura o quebradura.